



## Aéroport de Quimper Cornouaille

### Plan de la partie critique activable



## Aéroport de Quimper Cornouaille Plan général de la plateforme



### Liste des portails

N°1	Tour de contrôle	N°6	Rampe d'approche
N°2	Sécurité Civile	N°7	Glide
N°3	Seuil 10	N°8	Aéromodélisme
N°4	Stade Pluguffan	N°11	Hangars
N°5	Seuil 28	N°12	Station Carburant


— Limite coté ville / coté piste

Partie critique


Zone d'entraînement au tir SPPA


Secteurs fonctionnels (TRA, MAN, NAV)

# Plan du bâtiment SSLIA et maintenance



Contrôle d'accès par badge:   
1) SEAQC (2 sens)  
2) Iroise Aéro Formation (2 sens)  
Porte condamnée ou plombée :





4 places 'dépose-minute'  
+ 1 place PMR

Arrêt interdit en dehors des emplacements marqués

Parking réservé au personnel

Stationnement réglementé interdit en dehors des emplacements marqués

Zone à stationnement réglementé par arrêté Préfectoral  
Interdit en dehors des emplacements marqués

Parking poids lourds

Parking aéroclub

Atrio

TRANCHI